



AUS electronics



Curtarolo (Padova) Italy
www.avselectronics.com



INTEGRAZIONE AL MANUALE GENERALE



Xtream 640

Xtream 64/32/6



SISTEMA DI
QUALITA' CERTIFICATO
ISO9001:2008

Prodotti certificati
IMQ - Sistemi di Sicurezza
EN 50131-1
EN 50131-3
EN 50131-6
CEB T014



IST0783V1.5



Le istruzioni presenti in questo foglio integrano o sostituiscono quelle riportate nelle pagine indicate nei vari capitoli descritti.

Installazione

La voce è stata sostituita con le due voci e per ottimizzare la gestione separata delle due apparecchiature

Opzioni Telefoniche



Le voci "Abilita RTC in GSM", "Controllo credito SIM" e "Personalizza Richiesta Credito" sono state inserite nel nuovo passo di programmazione descritto di seguito.

NEW

XGSM

NEW

Abil. RTC in GSM

Abilita RTC in GSM

Abilitando la funzione, la centrale risponde nel canale GSM dopo 3 squilli

GPRS
ENT

L'**APN (Access Point Name)** è il punto d'accesso ad una rete Internet, alla quale si può connettere un dispositivo mobile, che permette il trasferimento dati.

APN
ENT

APN: Nome del punto d'accesso. Se lasciato vuoto, la centrale inserisce dei nomi di default in base all'Operatore della scheda SIM utilizzata; per **TIM**: ibox.tim.it, per **VODAFONE**: web.omnitel.it e per **WIND**: internet.wind

APN

Username: Username di accesso all'APN (se richiesto dal gestore del servizio)

Username

Password: Password di accesso all'APN (se richiesta dal gestore del servizio)

Password

Controllo credito SIM: Se viene abilitata questa funzione, la centrale effettua il controllo del credito della SIM Card. Se fosse installata una tessera a contratto, lasciare "NO".

Personalizzazione Richiesta Credito

In questo menù è possibile personalizzare la modalità di richiesta credito nel caso di variazioni da parte dell'operatore. La centrale è programmata per richiedere il credito degli operatori:

Vodafone > numero di chiamata = 404; TIM > SMS = PRE CRE SIN \ numero invio SMS = 40916; WIND > SMS = SALDO \ numero invio SMS = 4155

NON UTILIZZARE QUESTI PASSI SE LA PROCEDURA DI RICHIESTA
CORRISPONDE A QUELLA PROGRAMMATA

Numero Telefono Credito

Impostare il numero dell'operatore a cui la centrale dovrà inviare la chiamata/SMS

Usa SMS Credito

Abilitando la funzione, la centrale invia, per la richiesta del credito, l'SMS indicato in "SMS Credito". Impostando NO, la centrale fa solo uno squillo telefonico al numero telefonico indicato in "Num Tel Credito".

SMS Credito

In questo menù è possibile personalizzare l'SMS di richiesta credito come definito dall'operatore.

- ↻ Premere **(CLR)** per variare
- ↻ Scrivere il parametro da impostare
- ↻ Premere **(↑)** e **(↓)** per muoversi
- ↻ Premere **(ENT)** per confermare

Cont.credito SIM

Pers. Rich. Cred.
ENT

Num.tel Credito

Usa SMS Credito

SMS Credito

NEW

XGSM485

NEW



USI FUTURI