

SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008



IST0748V2.0

Prodotti certificati IMQ - Sistemi di Sicurezza EN 50131-1 EN 50131-3

CEB T014



INFORMAZIONI GENERALI

Le centrali della serie Xtream e i dispositivi descritti in questo manuale, certificati da IMQ - Sistemi di Sicurezza, sono conformi alle norme EN 50131-1, EN 50131-3:2009, EN 50131-6:2008 e CEB T014, Grado 2.

ARTICOLI			
XTREAM 640	Centrale a microprocessore	√	
XTREAM 64 B	Centrale a microprocessore	√	
XTREAM 64	Centrale a microprocessore		
XTREAM 32 B	Centrale a microprocessore	√	
XTREAM 32	Centrale a microprocessore		
XTREAM 6 B	Centrale a microprocessore	√	
XTREAM 6	Centrale a microprocessore		
	Tastiera di gestione	√	
A600 Plus	Tastiera di gestione	√	
A300	Tastiera di gestione	✓	
A300 plus	Tastiera di gestione	√	
RS1, RS2, RS3, RS4, RS5, RS6, RS7, RS7B, RS7S	Lettore di prossimità	✓ ·	
TOUCH-B. TOUCH-G. TOUCH-O. TOUCH-Y. TOUCH-P	Chiave di prossimità		
XGSM	Comunicatore telefonico GSM	 ✓	
XSINT	Scheda di sintesi vocale	 ✓	
YEYP8		√	
SATING	Modulo di espansione por zone via radio	•	
	Modulo di espansione per zone via radio		
	Modulo di espansione per zone su ratio		
	Modulo di espansione zone e uscite	· · ·	
	Modulo di espansione zone e uscite	· · ·	
	Modulo di espansione zone e uscite	•	
	XSAT36 in CONT-SATW o CONT-XTREAM Modulo di espansione zone e uscite ✓		
	Modulo di aspansione per sensori digitali		
	XSATPW 3 solo in CONT-XTREAM Alimentatore in scheda con espansione zone ed uscite		
	XSATPW 3 Q Alimentatore in box metallico con espansione zone ed uscite \checkmark		
	Alimentatore in scheda con espansione zone ed usche		
	Alimentatore in box metallico con espansione zone ed uscite		
	Alimentatore supplementare in scheda	√	
POWER 3 Q	Alimentatore supplementare in box metallico	v	
POWER 5	Alimentatore supplementare in scheda		
POWER 5 Q Alimentatore supplementare in box metallico			
XMR2	Scheda a 2 relé	√	
MR4	Scheda a 4 relé	√	
MR8	Scheda a 8 relè	✓	
ХШЕВ	Interfaccia LAN - WEB SERVER		
La conformità alla normativa EN50131, Grado 2 decade se: • i dispositivi non vengono installati nei contenitori CONT-XTREAM, CONT SX e CONT SAT W o facendo riferimento a quanto espressamente indicato nella tabella.			
I prodotti devono essere impiegati secondo la destinazione prevista e in conformità alle norme applicabili alle varie tipologie impiantistiche.			
Comunque prima della messa in esercizio dei prodotti installati, si dovrà provvedere al collaudo dell'impianto			
legge n°46 del 05/03/90 e della normativa CEI 79-3.			
L'apparachia pop devicesore concete e stillicidie e conversi d'active e receve escette sieve di l'avide			
dev'essere posto su di esso.			
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEVONO ESSERE FATTE DA PERSONALE QUALIFICATO			
AVS ELECTRONICS S.p.a. si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.			

Conformità EN50131 - Grado 2

Le centrali certificate da IMQ - Sistemi di Sicurezza vengono fornite da AVS Electronics s.n.c. con una programmazione di default che ne determina la conformità al **Grado 2** delle **Norme EN50131**

In particolare:

- opzione "Conform. EN50131" attiva
- opzione "Accensione Condizionata" attiva
- opzione "Segnala Tamper" attiva per ogni tipologia di zona
- opzione "Memorizza Allarme" attiva per ogni tipologia di zona
- opzione "Codifica Allarmi" attiva per ogni tipologia di zona, con un minimo di 3 e un massimo di 10
- opzione "Comunica Tamper" attiva, negli eventi da comunicare telefonicamente
- deve essere previsto un ingresso programmato come "Guasto Primario", per gestire gli eventi di Guasto Sirena
- deve essere previsto un ingresso programmato come "Guasto Secondario", per gestire gli eventi di Guasto Rilevatore e Guasto dispositivo Antirapina
- La conformità EN50131 richiede inoltre che almeno un utente sia abilitato ad autorizzare l'accesso dell'installatore. È perciò necessario che almeno un codice utente sia programmato opportunamente, vedi "Profilo Utente" -> "Abilita installatore"

Le configurazioni e/o collegamenti descritti di seguito fanno decadere la conformità al Grado 2 delle Norme EN50131:

- opzione "Ritardo mancanza Rete" attiva. Tempo programmato diverso da 0.
- opzione "Zone di accensione" attiva (Almeno una zona utilizzata per questa funzione)

• collegare nel sistema dispositivi non conformi del tipo SATWS, XSATWS, XSATHP, POWER1, POWER4 e POWER5

Funzioni Richieste

Per rispettare la Conformità alle Norme EN50131, Grado 2, tutti i tipi di zona devono necessariamente essere programmati con le opzioni "Segnala Tamper", "Memo Allarme" a "SI" e il "Numero di Impulsi" deve essere massimo 1.

Tipi particolari di zona devono rispettare, oltre a quelli appena citate, altre funzionalità sotto descritte:

- Le zone utilizzate per gestire eventi tipo "Intrusione", devono essere programmate con l'opzione "Relè Centrale" impostata a "SI" e deve esserci abbinato almeno un numero telefonico chiamato in caso di allarme.
- Le zone utilizzate per gestire eventi tipo "Rapina" devono essere programmate necessariamente come "Rapina". Per questa funzione deve esserci abbinato almeno un numero telefonico chiamato in caso di allarme. Le opzioni "Attiva buzzer" e "Relè centrale" sono opzionali.
- Le zone utilizzate per gestire eventi di "Guasto Primario", destinate a segnalare guasti provenienti dalle Sirene esterne, devono essere programmate con l'opzione "Relè Centrale" a "NO"
- Le zone utilizzate per gestire eventi di "Guasto Secondario", destinate a segnalare guasti provenienti dai sensori intrusione e dispositivi rapina, devono essere programmate con l'opzione "Relè Centrale" a "NO"
- Le zone utilizzate per gestire eventi di "AntiMask" devono essere programmate con l'opzione "Relè Centrale" a "NO"

Variazioni di funzionamento "CONFORM EN50131" SI / NO			
FUNZIONE	SI	NO	
ZONE	Le prime 32 zone sono prioritarie rispetto a tutte le altre; inoltre la priorità è decrescente, ad es. la zona 1 ha maggiore priorità della zona 2	non vi è alcuna priorità	
ZONE	Le zone di tipo Rapina non seguono la codifica allarmi obbligatoria: i primi allarmi, fino al numero consentito, risultano in memoria eventi, gli eventi successivi non risultano in memoria allarmi ma vengono comunicati via telefono comunque	Seguequantodescrittoperla programmazionedi: CODIFICA ALLARMI	
ACCENSIONI	All'accensione, la centrale non esegue immediatamente il passaggio allo stato di acceso, ma passa per uno stato di "preaccensione" in cui le zone sono attive, ma non danno origine ad allarmi immediati; in presenza di zone non temporizzate che si sbilanciano durante l'inserimento, l'accensione viene negata; questa negazione attiva il relè centrale per 5 secondi È possibile forzare l'accensione ' menu utente guidato (tasto ENT), nuovi passi "accensione forzata ON/HO/AR/PE"; queste situazioni permettono la forzatura	Seguequantodescrittoperla programmazionedi: "ACCENSIONE CONDIZIONATA" SI/NO	
- ACCENSIONI RAPIDE - MACRO ACCENSIONI TASTI A/B/C/D	Possibili solo da menu utente, ovvero dopo aver digitato il codice utente	Nessuna limitazione	
CODICE INSTALLATORE	L'installatore può entrare con il suo codice solo dopo che è stato autorizzato dall'utente (sottomenu tasto 1)	Non ha blocchi se non il passo: Prog. se accesa: impostando NO si disabilita l'accesso del codice installatore se la centrale ha almeno un settore acceso.	
PROGRAMMATORE ORARIO	Se una qualunque delle cause che bloccano l'accensione è presente, l'accensione viene bloccata (non effettuata) e non viene memorizzato nulla in memoria eventi. Viene fatta una telefonata per segnalare la mancata accensione.	L'accensione viene comunque effettuata e, se vi sono delle zone aperte, la centrale andrà in allarme.	
MEMORIA EVENTI	Vengono memorizzati solo gli eventi elencati di seguito:	Nessun filtro	

	 Codici_utente - Accensione Tamper _ comunicazione EVENTIZONA: Allarme zona Tamper zone Fire/Guasto/Mascheramento Esclusione zone ALLARME TECNICO ZONA: Sopravvivenza sensori radio ALLARME TECNICO: Tensione bassa in uscita Alimentatore guasto Mancanza rete Mancanza linea telefonica VARIE: Interferenza radio Accensione forzata OPERAZ. INSTALLATORE: Cambio codici OPERAZIONI UTENTE: Cambio data / ora 	 Tamper Allarme guasto zona Allarme mascheramento zona Allarme zona rapina Zona esclusa dopo Forzatura da Utente Batteria bassa / mancante / guasta Anomalia PSTN Anomalia GSM Codice falso Variazione di programmazione 	
FORZATURE DI ACCENSIONE DA MENU'UTENTE	La centrale accetta la forzatura d - Tipo di zona GUASTO Seconda - Zone in stato Antimask CENTRALE E SATELLITI - Mancanza rete - Alimentatore guasto - Guasto ricarica	a utente per i seguenti stati: ario, MASKING, RAPINA - Zone in stato Sopravvivenza - Tensione bassa in uscita - Batteria bassa - guasta - mancante	Seguequantodescrittoperla programmazionedi: "ACCENSIONE CONDIZIONATA" SI/NO
	Non è possibile forzare l'accel	nsione per:	
	 Tamper Centrale Tamper Tastiere / Tamper Comuniczione Tastiere Tamper Satellite/ Tamper Comuniczione Satellite Interferenza radio Tamper Comunicazione Inseritore RS Mancanza linea telefonica / Anomalia linea telefonica 	 Malfunzionamenti GSM Zone in stato di tamper Zona tipo "TAMPER" aperta Zona tipo "GUASTO Primario" aperta Zona tipo "ISTANTANEA" aperta Zona tipo "TEMPORIZZATA" e"CONDIZIONATA" con "Tempi OFF" aperta 	
COMUNICAZIONI TELEFONICHE PER ALLARME DI ZONA	Ad impianto acceso, con tempo di ingresso xx impostato, il telefonico ritarda la comunicazione delle zone andate in allarme (anche se istantanee) del tempo di ingresso impostato Se l'impianto viene spento entro il tempo xx, NON INVIA LE CHIAMATE		Ad impianto acceso, le comunicazioni telefoniche si attivano non appena si presenta un allarme di zona
SPEGNIMENTO CON TASTO 5	La centrale torna in data/ora dopo 10 secondi se non si premono tasti		la centrale torna in data/ora dopo 120 secondi se non si premono tasti
CODICE ERRATO	Tastiera: dopo il terzo tentativo la tastiera si blocca per 100 secondi; se un utente lascia a metà la digitazione di un codice e va via, dopo 10 secondi il codice viene cancellato e segnalato codice errato		
CHIAVE FALSA	Inseritore: dopo il terzo tentativo	si blocca per 100 secondi	
NUOVA CODIFICA	La codifica di zona interviene pe Il ripristino a seguito dell'autoesci Zone: - Allarme Centrale / Satelliti: - Tamper switch - Batteria bassa Tastiera / Inseritore RS: - Tamper switch	r gli eventi sotto riportati. usione, avviene solo allo spegnim - Tamper - Bassa tensione in uscita - Guasto alimentatore o ricarica - Mancanza linea telefonica - Tamper comunicazione	ento del sistema. - Sopravvivenza - Anomalia PSTN - Anomalia GSM

NOTA: Tutte le opzioni che disabilitano il TAMPER e l'invio dei messaggi telefonici per questi eventi, non sono conformi alle norme EN50131, Grado 2.

Apparecchiature richieste

Per rispettare la Conformità alle Norme EN50131, Grado 2, si fa presente l'obbligo della sirena esterna autoalimentata e del combinatore telefonico

Livelli di accesso

La normativa definisce i seguenti livelli d'accesso alle funzioni della centrale:

• Livello 1: accesso da parte di qualsiasi persona

- Livello 2: accesso da parte dell'utilizzatore (es. operatore)
- Livello 3: accesso da parte del manutentore (solo previa autorizzazione di un Livello di accesso 2)
- · Livello 4: accesso da parte del costruttore

Apparati ausiliari di controllo

· Le tastiere A300, A300 Plus, A600 e A600 Plus sono apparati ausiliari di controllo di Tipo B

• Gli inseritori RS1, RS2, RS3, RS4, RS5, RS6, RS7, RS7B, RS7S sono apparati ausiliari di controllo di Tipo A.

Programmazione

Cenni sulla gestione dei settori

La XTREAM include la gestione dei settori.

Ciò significa che si possono creare fino a 64 impianti nella centrale XTREAM 640 e 8 impianti nelle centrali XTREAM 64B - XTREAM 64 - XTREAM 32B - XTREAM32 - XTREAM 6B - XTREAM 6 indipendenti tra di loro. Se vi fosse la necessità di gestire dei sensori in comune tra diversi settori, è sufficiente associarli ai vari settori a cui devono fare riferimento.

Queste zone che si attiveranno unicamente quando tutti i settori, a cui sono associate, sono inseriti.

In fase di programmazione si definisce quanti settori sono attivi nell'impianto, in altre parole, quanti settori indipendenti esistono in esso. I settori risultano utili quando nasce la necessità di avere più impianti gestiti da un'unica centrale. Le applicazioni normali, che gestiscono un solo impianto, non richiedono l'uso di questa funzionalità, quindi avranno soltanto il settore 1 attivo e tutte le zone associate ad esso.

<u>Accensioni</u>

I settori si possono attivare in modalità diverse una dall'altra. **Esempio:** il settore 1 può essere acceso in modalità ON, mentre i settori 2 e 3 sono accesi in modalità AREA. In ogni momento, se vi fossero delle zone associate a più settori, queste risulterebbero accese in automatico nella modalità di livello più basso presente tra i settori cui appartengono, dove il livello più alto corrisponde all'accensione ON e in ordine decrescente HOME, AREA e PERIMETRO.

Ogni zona utilizzata della centrale deve essere associata ad un settore e risulterà attiva quando detto settore viene acceso in una modalità di accensione che contiene quella zona.

Le condizioni che permettono la forzatura sono:

- Tipo di zona GUASTO Secondario, MASKING
- Zone in stato antimask
- Zone in stato sopravvivenza
- CENTRALE E SATELLITI
 - Mancanza rete
 - Alimentatore guasto
 - Ricarica guasto
 - Tensione out low Vdd / out low Vpot
 - Batteria bassa / batteria guasta / batteria mancante

Le condizioni che non permettono la forzatura sono:

- Tamper centrale
- TamperSwitch TASTIERE / TamperCom TASTIERE
- TamperSwitch SATELLITE / TamperCom SATELLITE
- Interferenza radio
- TamperSwitch INSWCPU RS / TamperCom INSWCPU RS
- Mancanza Linea Tel / Anomalia Linea Tel / GSM malfunzionamenti
- Stato tamper zone
- zona tipo "TAMPER" o "RAPINA" aperta
- tipo zona GUASTO Primario aperta
- tipo zona ISTANTANEA aperta
- zone temporizzate e istantanea interna con "tempi OFF" aperte

L'accensione può essere forzata, utilizzando i comandi relativi presenti nel menù utente guidato, accessibile digitando il tasto ENT dopo aver effettuato l'accesso con il codice utente.

Uscite di allarme

Le uscite di allarme dell'impianto si attivano quando avviene un allarme in uno o più settori, ma possono essere disattivati soltanto spegnendo il settore a cui appartiene la zona che ha causato l'allarme in corso. Questo vale sia per le uscite a relè sia per le uscite Open Collector. Alcune funzioni applicabili alle uscite Open Collector richiedono di specificare il numero del settore di riferimento. **Esempio:** OC di accensione, OC da utente, ecc.

<u>Tastiere</u>

Le tastiere dell'impianto devono essere associate ad uno o più settori. Questo determina quali messaggi di allarme vengono visualizzati in esse. Gli allarmi di zona vengono mostrati solo se relativi a zone dei settori associati. Gli allarmi tecnici vengono mostrati sempre.

La funzione di accensione veloce (Quick Arm) é legata alla tastiera sulla quale viene effettuata. Si attiva, con questa procedura, il settore cui la tastiera è associata o contemporaneamente tutti i settori cui essa è associata.

Il messaggio "**0** zone attive", in uscita dal codice installatore, viene visualizzato in tastiera quando le zone comuni non risultano associate alle quattro diverse modalità di accensione (ON, HOME, AREA, PERIMETRO). Questa visualizzazione scompare quando si digita un codice utente.

Il messaggio "**0** zone attive", dopo aver acceso un settore, viene visualizzato in tastiera per segnalare all'utente che non ci sono zone attive in quella modalità di accensione.

Codici Utente

I codici utente vanno associati ad uno o più settori e hanno accesso ad essi solo tramite le tastiere che sono associate ai loro settori. Se un codice viene associato ad uno o più settori ed è anche impostato come "**Utente master**", potrà accedere ai settori di competenza da qualsiasi tastiera. Quando un utente viene associato a più settori ed è anche associato alla funzione "**Somma settori**", potrà accendere o spegnere tutti gli impianti (a lui associati) contemporaneamente digitando il tasto 0 (zero).

Gli utenti associati ad un settore specifico, se abilitati, possono consultare la memoria eventi della centrale, vedendo soltanto gli eventi relativi al loro settore. Un utente associato a tutti i settori può vedere la memoria eventi per intero. Per quanto riguarda l'esclusione di zone e l'attivazione di uscite O.C. da tastiera, l'utente è abilitato ad operare soltanto su zone e O.C. di competenza del suo settore; se l'O.C. è associato a più settori, sarà gestito da tutti gli utenti legati agli stessi settori dell'O.C..

Esempio di comportamento della tastiera

L'Utente1 associato ai settori 1,2,3,4 ed impostato come "Utente master -> NO" Gli Utenti 2/3 sono impostati come "Utente master -> NO"

Utenti/Settori	TASTIERA (settore 1,2,3,4)	TASTIERA (settore 1)	TASTIERA (settore 2)
UTENTE 1 (settore 1,2,3,4)	scelta settori	visualizza settore 1	visualizza settore 2
UTENTE 2 (settore 1)	visualizza settore 1	visualizza settore 1	non autorizzato
UTENTE 3 (settore 2)	visualizza settore 2	non autorizzato	visualizza settore 2

Solo l'Utente1 associato ai settori 1,2,3,4 ed impostato come "Utente master -> SI"

Utenti/Settori	TASTIERA (settore 1,2,3,4)	TASTIERA (settore 1)	TASTIERA (settore 2)
UTENTE 1 (settore 1,2,3,4)	scelta settori	scelta settori	scelta settori
UTENTE 2 (settore 1)	visualizza settore 1	visualizza settore 1	non autorizzato
UTENTE 3 (settore 2)	visualizza settore 2	non autorizzato	visualizza settore 2





RONDA: Alla base della funzione c'è la possibilità della centrale di sfruttare la caratteristica di gestire le zone comuni a più settori: si riservano uno o più settori, tra quelli a disposizione, con lo scopo di contenere in sé le zone che si intende sottoporre alla funzione ronda. Un qualunque codice utente con attributo ronda che vada a operare su questi settori, assume perciò, in modo del tutto trasparente per la gestione della centrale, la caratteristica di codice ronda.

În questo modo, quando viene digitato un codice ronda, si attiva la funzione ronda che escluderà in modo univoco solo le zone impostate nel settore utilizzato per la funzione.

Il tempo ronda è programmato in minuti, scaduto il timer, il settore ronda si riaccende in ON. Nel caso di reset o watchdog, i settori ronda si attivano in automatico. È lasciata la possibilità che, a seguito di un nuovo inserimento del codice ronda, il tempo di ronda venga ricaricato, in modo da permettere alla guardia un eventuale allungamento dei tempi per cause estemporanee solo con modalità "riaccensione automatica".

Se si imposta la "riaccensione manuale", al termine del tempo ronda, se non è stato "disattivato ronda", si attiva un allarme che potrà generare una chiamata telefonica o l'attivazione di un'uscita oc.

Al codice ronda non gli è permessa nessuna altra operazione che non sia quella di digitazione del suo codice.

Messaggistica: Alla digitazione del codice ronda, viene mostrata la stringa "Ronda attivata" in data/ora per alcuni secondi; inoltre vengono memorizzati gli eventi "codice utente xxx" e di seguito "Accesso Ronda Tastiera# oppure Inseritore RS#". Al termine del tempo ronda si "disattiva ronda " e si genera l'evento in memoria.

- In caso di ronda con modalità manuale, alla seconda digitazione del codice ronda, viene mostrato in data/ora il messaggio "Ronda disattivata" ; poi viene memorizzato l'evento del codice, e quindi le varie accensioni dei settori ronda. In caso il tempo ronda si esaurisca senza che la guardia abbia provveduto alla disattivazione, viene memorizzato l'evento "mancata disattivazione ronda settore #"





Per far questo si crea un *settore ronda*, ad esempio il numero 3, che comprende le zone suddette, che diventano comuni. A questo punto, si può **creare un** *utente ronda* semplicemente assegnando ad un codice utente questo settore 3 ed abilitando il passo "RONDA "SI"". Nel momento che l'utente ronda digita il codice, le zone comuni, associate al settore 3, diventano inattive, e la vigilanza può eseguire l'ispezione. Inoltre viene attivato contestualmente un timer (diverso per ognuno dei settori ronda disponibili), che serve a riattivare automaticamente il settore 3 ed eventualmente procedere alla comunicazione (e/o allarme) per "ronda non conclusa". Al termine dell'ispezione, l'utente ronda disattiva la funzione ronda, e facendo

questo, le zone comuni si comportano seguendo lo stato di accensione relativo ai settori originari 1 e 2. Questo esempio può essere replicato fino a realizzare 4 settori ronda, ciascuno dei quali assume in sé un numero arbitrario di settori su cui eseguire la ronda.

ംപം

 $\bigcirc^{\operatorname{suc} N}$

SETTORE 3

ine k ()

en va 🔿

da pagina precedente	Tastiera		
Tastiera ENT ★↓	Num. Tastiera 1 (0 32)	Settori snnnnnnnnnnnnn	Settori (settori controllati) - con (s) si associa la tastiera al settore. La tastiera può essere associata ad operare con uno o più
		Buzz. in allarme SI	settori. <u>Buzzer</u> Per ogni tastiera può essere abilitato singolarmente il
		Buzz. in rientro	funzionamento del Buzzer, in caso si voglia udire la scansione del solo tempo di ingresso , di uscita e di allarme . Esempio:
		Buzz. in chime SI	Tastiera 1: Allarme + Uscita + Rientro Tastiera 2: Allarme + Rientro + Avviso PO Tastiera 3 e 4: solo Uscita
		Buzz. in door SI	Buzzer in allarme: Funzione legata a "Prog.Opzioni / Attiva Buzzer". Buzzer in uscita: Funzione legata all'esistenza di linee
		Buzz. avviso PO	Buzzer in rientro: Funzione legata all'esistenza di linee temporizzate.
		51	 Buzzer in door: Funzione legata a "Prog. Opzioni / Door". Buzzer dei tasti Abilita o meno il beep della tastiera alla pressione dei tasti; Se impostato a NO, il Beep dei tasti è sempre disattivato; Se impostato a SI, l'utente abilitato esclude ed include il Beep a piacere. Buzzer avviso PO E' l'avviso all'inserimento automatico da programmatore, il quale può essere abilitato o meno per ogni tastiera.
		QuickArm ON SI	QuickArm ON Per ogni tastiera è possibile abilitare la funzione Quick Arm (accensione veloce) in ON Impostando a "SI" si abilita l'opzione QuickArm per ON <i>Utilizzando questa funzione decade la Conformità alle norme</i>
		QuickArm HOME SI	QuickArm HOME Per ogni tastiera è possibile abilitare la funzione Quick Arm (accensione veloce) in HOME Impostando a "SI" si abilita l'opzione QuickArm per HO Utilizzando questa funzione decade la Conformità alle norme
		QuickArm AREA SI	EN50131 QuickArm AREA Per ogni tastiera è possibile abilitare la funzione Quick Arm (accensione veloce) in AREA Impostando a "SI" si abilita l'opzione QuickArm per AR Utilizzando questa funzione decade la Conformità alle norme
		QuickArm PERI SI	EN50131 QuickArm PERI Per ogni tastiera è possibile abilitare la funzione Quick Arm (accensione veloce) in PERIMETRO Impostando a "SI" si abilita l'opzione QuickArm per PE Utilizzando questa funzione decade la Conformità alle norme EN50131
		Impostaz. A600 ENT ↑↓ a pagina seguente	Impostazioni A600 - A600Plus Per ogni tastiera è possibile abilitare la programmazione dei LED accessori e dei tasti polifunzionali, premere (ENT) per accedere ai menù.

a pagina seguente

