

## **Sirio 2000 Basic**

*Predisposizioni*

*Doc. ver. 1.0*

*Del 20.05.2001*



Le presenti programmazioni sono tratte dal manuale di uso dello stesso

### **Tipo di selezione**

#### **Decadica**

Premere contemporaneamente i tasti **3** e **2** con il microtelefono agganciato e, tenendoli premuti sollevare lo stesso; sul display apparirà **DC**,

#### **Multifrequenza**

Per tornare alla selezione in modalità multifrequenza ( **MF** ), premere contemporaneamente i tasti **6** e **3** con il microtelefono agganciato e, tenendoli premuti, sollevare lo stesso;

Sul display apparirà **MF**

#### **Predisposizione per il collegamento dell'apparecchio ad un centralino ( DER )**

Per collegare l'apparecchio come derivato da centralino ( **DER** ) premere contemporaneamente i tasti **3** e **7** con il microtelefono agganciato e, tenendoli premuti, sollevare lo stesso sul display apparirà **DER**

#### **Collegamento a linea urbana**

Stessa procedura precedente con codici **5** e **8**